

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

MonoPure

DZERAMĀ ŪDENS ULTRAFILTRĀCIJAS SISTĒMA



Pirms ūdens filtra uzstādīšanas un lietošanas lūdzam izlasīt visus norādījumus.

Ieteikums

Ūdens filtru ieteicams uzstādīt santehnikas meistaram, kam ir pieredze cauruļvadu montāžā. Ja tomēr esat izlēmis patstāvīgi uzstādīt iekārtu, tad rūpīgi sekojiet līdzi norādēm instrukcijā.

Funkcija

Dzeramā ūdens filtrs Hidrotek Everpure efektīvi attīra ūdeni un padara to mikrobioloģiski tīru un drošu dzeršanai. Filtrs attīra ūdeni no hlora, smagajiem metāliem, nosēdumiem, rūsas, baktērijām, koloīdiem, aļģēm, lielmolekulāram organiskām vielām un citām kaitīgām vielām. Vienlaikus saglabājot ūdenī derīgās minerālvielas un mikroelementus – attīrīts ūdens ir dzerams.

Filtrs paredzēts centrālā ūdens apgādes sistēmas ūdens attīrīšanai. Salīdzinoši ar citiem filtriem ļoti zemas ekspluatācijas izmaksas. Nav nepieciešamas ne elektrības, ne kanalizācijas pieslēgums. Ļoti ērti un vienkārši nomaināms kātridžs.

Ūdens filtra kātridžs sastāv no:

- **Mazgāta kokosšķiedras aktivētā ogle:** Kapacitāte ir lielāka nekā parastai aktivētai oglei. Samazina mikroorganismu vairošanos, efektīvi noņem smaku, dažādu krāsu, brīvo hloru, hlororganiskos savienojumus, absorbē organiskās vielas un baktērijas, kas atrodas ūdenī.
- **Kalcija sulfīta granulas:** Antibakteriāls, augstas efektivitātes, drošs, izturīgs pret augstu temperatūru, var pielāgot ūdens pH vērtību, padarīt ūdeni sārmainu.
- **KDF:** Augstas tīrības pakāpes vara sakausējums, lieliski piemērots, lai ūdenim noņemtu smago metālu un skābju radikāļu jonus.
- **Ultrafiltrācijas membrāna:** Efektīvi aiztur kaitīgas vielas kas ir lielākas par 0,01 mikrometru, piemēram, baktērijas, escherichia coli, koloidālās suspensijas ūdenī.

Galvenās sastāvdaļas:



1. T veida pieslēguma veidgabals
2. Ūdens filtrs MonoPure
3. Dzeramā ūdens krāns

Tehniskie parametri

Vēlamā ūdens temperatūra: 5 - 38 °C

Piemērota apkārtējās vides temperatūra: 5 - 45 °C

Ieteicamais ieplūdes spiediens: 1 – 4 bar

Maksimālā tīra ūdens plūsma: apmēram 4 litri/min




Filtra elementu nominālais resurss: apmēram 3000 litri

Ūdens avots: Centrālā ūdensapgādes sistēma

Uzstādīšana un testēšana


Filtra uzstādīšana

Uzstādīšanas metode ir atkarīga no jūsu virtuves faktiskā izkārtojuma. Ja vēlaties piekārt ierīci pie sienas, izmantojiet divas M5 skrūves vai dībeļnaglu, saskaņā ar kronšteina parametriem.

		
Vieta skapī	Novietojums uz skapja	Piestiprināts pie sienas


Ūdens ieplūdes veidgabala uzstādīšana

- Aizveriet aukstā ūdens padeves krānu, Atvienojiet savienojumu ar ūdens krānu.
- Pieslēdziet T veida pieslēguma veidgabalu ar pieslēguma izmēru 1/2".
- Pievienojiet savienojuma cauruli ar T veida pieslēguma veidgabalu.
- Pievienojiet 1/4" PE cauruli T-veida veidgabalam.




Dzeramā ūdens krāna uzstādīšana

- Izvēlieties ērtu vietu pie izlietnes, kur novietot jaucējkrānu.
- Izurbiet 12 mm diametra caurumu galda virsmā.
- Novietojiet paplāksnes, plāksnes, blīves un uzgriežņus, kā parādīts diagrammā, un pieskrūvējiet pie galda virsmas.
- Pievienojiet 1/4" ūdens cauruli jaucējkrāna apakšai un pievienojiet cauruli filtram.
- Uztādiet krānu vēlamojā vietā saskaņā ar zīmējumu, atkarībā no izvēlēta novietojuma



Cauruļu savienošana

Ātrie savienojumi



Uzmanību:

1. Pievērsiet uzmanību filtra ūdens ieplūdes virzienam, pievienojiet to pareizi.
2. Ievietojiet cauruli tā, lai nosegtu iekšējās blīves savienojumu, lai novērstu ūdens noplūdi.

Lietošana

Pēc uzstādīšanas un testēšanas variet izmantot ūdens filtru. Dzeramā ūdens krāns ir jāaizver, ja tas netiek lietots. Kad nepieciešams tīrs ūdens, vienkārši atveriet krānu.


Ekspluatācija

Regulāri mainiet filtra kārtidžu, uzturiet ūdeni tīru, vienlaikus nodrošinot, ka produkta ūdens kvalitāte atbilst standartam. Periodiskā ūdens filtra kārtidža nomaiņa ir atkarīga no ienākošā ūdens kvalitātes un ūdens patēriņa. Pamatojoties uz statistisko pieredzi, trīs cilvēku ģimene katru dienu patērē apmēram 10 litrus tīra ūdens. Ja ienākošā ūdens avots ir pilsētas pieslēguma ūdens, filtra kārtidžu ieteicams mainīt apmēram reizi 12-18 mēnešos.

Kārtidža nomaiņas laiks ir atkarīgs no ūdens avota kvalitātes un ūdens patēriņa, ja filtra kārtidžs tiek mainīts ar piemērotu biežumu, var tikt garantēta normāla ūdens filtra darbība un tīra ūdens kvalitāte. Tāpēc iepriekš minētais kārtidža nomaiņas cikls ir paredzēts tikai atsaucei.

Kārtridžu nomaiņa

- Aizveriet ienākošā ūdens krānu, atveriet dzeramā ūdens krānu, lai nolaistu spiedienu.
- Kad ūdens neplūst, pagriežiet kārtridžu pulksteņrādītāja virzienā, noņemiet to no korpusa.
- Uztādiet jauno kārtridžu zem korpusa, turot to uz centra līnijas, un pēc tam ievietojiet to korpusā.
- Pagriežiet kārtridžu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Izskalojiet jauno kārtridžu 10 minūtes pirms regulārās dzeršanas.



Lietošanas padomi

- Regulāri mainiet kārtridžu;
- Ja iekārta netiek lietota ilgu laiku, ieteicams ūdeni notecināt.
- Ja iekārta netiks lietota ilgu laiku, aizveriet ienākošā ūdens ventili.
- Esiet piesardzīgi, iekraujot un izkraujot, pārnēsājot un uzstādot.

Iepakojuma saturs

1. Ūdens filtrs, 1 komplekts
2. Dzeramā ūdens krāns, 1 gab
3. Balta PE caurule ¼", 1 gab (3 metri)
4. Lietošanas instrukcija, 1 gab
5. Ūdens pievada pieslēguma veidgabals, 1 komplekts

Biežāk sastopamu kļūdu analīze

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Netek ūdens	Kārtridžs aizsērējis	Nomainiet kārtridžu
	Ūdens ieplūdes krāns ir aizvērts	Atveriet ūdens ieplūdes krānu
	Ūdens padeve mājsaimniecībā ir atslēgta	Atjaunojiet ūdens padevi mājsaimniecībā

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ražotāja noteiktais garantijas laiks Jūsu iegādātajai iekārtai ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Iekārtai jāveic regulāras apkopes, vismaz reizi gadā.

Garantijas saistības tiek nodrošinātas saskaņā ar ražotāja noteiktajām garantijas saistībām, kas minētas preces tehniskajā rokasgrāmatā un piegādātāja noteikumiem, kuri minēti tekstā zemāk.

Piegādātājs katrai precei nodrošina komplektā tehnisko rokasgrāmatu – oriģinālvalodā, ja netiek prasīts savādāk. Par preces tehnisko parametru ievērošanu un pareizu preces lietošanu atbild pircējs.

Garantijas saistības tiek izpildītas tikai un vienīgi tad, ja produktam ir radušies defekti ražotāja dēļ un lietotājs produktu ir lietojis saskaņā ar tehniskajā rokasgrāmatā norādītajām prasībām. Šādos gadījumos defekti tiek novērsti uz piegādātāja, t.i., SIA WATEX rēķina.

Garantijas saistības neattiecas uz gadījumiem, ja:

1. produkts ir mehāniski bojāts, un bojātas ražotāja uzlīmes;
2. produkts atrodas nepiemērotos apstākļos;
3. ir pārkāptas lietotāja tiesības, piem., produkts tiek pašrocīgi izjaukts vai remontēts;
4. produkts bojāts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās sek rezultātā: par šādiem apstākļiem uzskatāmi no pircēja un piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kurus tie nevarēja paredzēt un kuri nav novēršami ar saprātīgu rīcību (pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces, kara darbība, naudas reforma, u.c.);
5. Ja produktu nav uzstādījis piegādātājs, tad garantijas laikā bojātā prece pircējam pašam ir jānogādā SIA WATEX birojā; ja produktu ir piegādājis, montējis, ieregulējis un palaidis darba režīmā SIA “WATEX” oficiālais pārstāvis, tad garantija tiek nodrošināta objektā pie pasūtītāja.

Garantijas saistību jautājumos griezties pie SIA WATEX atbildīgajām personām.